

MONTERING AF FOLIEBOGSTAVER

Det skal du bruge: Folieskraber, renseservietter, malertape, varmeblæser (eller føntørrer).

1. **Skrab folien grundigt** – Læg folien på en plan overflade med bogstaverne opad og skrab grundigt hen over overføringspapiret for at sikre, at bogstaverne følger med, når bagpapiret fjernes.
2. **Rens overfladen** – Rens overfladen grundigt med f.eks. sprit. Vær opmærksom på, at overfladen skal være mindst 5 grader varm før folien kan klæbe.
3. **Brug malertape** – Sæt et stykke malertape langs toppen af stedet, hvor du vil påsætte folien, så du sikrer, at folien bliver placeret lige.
4. **Fjern bagpapiret** – Fjern nu bagpapiret til folien forsigtigt. Hvis ikke bogstaverne følger med, skraber du igen på overføringspapiret og prøver igen. Spidsen af en kniv kan eventuelt bruges til forsigtigt at løsne et bogstav fra bagpapiret. Montér herefter folien ved hjælp af en folieskraber, så folien sidder godt fast og du undgår evt. luftbobler.
5. **Fjern overføringspapiret** – Når folien sidder ordentligt fast og er fri for bobler, fjerner du overføringspapiret ved at trække forsigtigt i papiret i en vinkel på 180 grader.
6. **Varm folien efter** – Når folien er monteret, varmer du til sidst folien godt op med en varmeblæser (eller føntørrer) og gnider folien med en skraber.